

Turvallisuustiedot

**WARNING**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**AVIS**
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRI



Tasavivuisen kolmion sisällä olevan nuolisymbolisen merkivalon tarkoitus on varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotrossa, joka voi olla riittävän suuruinen muodostamaan sähköiskun vaaran ihmisille.

Tasavivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle tärkeiden huolto- ja toimintaohjeiden olemassaolosta laitteen mukana olevassa kirjallisessa oppaassa.

MUU VAARA:
VALTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAUSTAA). EI KÄYTTÄJÄN-HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.

VAROITUS

VALTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAUSTAA). EI KÄYTTÄJÄN-HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.

Tämä laite ei ole vedenkestävä. Tulipalon tai sähköiskun vaaran ehkäisemiseksi, älä sijoita mitään nesteellä täytettyä säiliötä lähelle tätä laitetta (esimerkiksi maljakkoa tai kukkaruukua) tai altista sitä tippuvalle nesteelle, roiskeille, sateelle tai kosteudelle.

Voit estää tulipalovaaran, kun et sijoita mitään avotuliähdettä (esimerkiksi palavaa kynttilää) laitteiston päälle.

Säilytä pienet osat poissa lasten ja pikkulasten ulottuvilta. Jos osa on vahingossa nieltä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Kotelon lovet ja aukot ovat tuuletusta varten varmistamaan tuotteen luotettavan toiminnan ja suojaamaan sitä ylikuumentumiselta. Tulipalovaaran välttämiseksi aukkoja ei saa koskaan tukkia tai peittää esineillä (esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla) tai käyttämällä laitteita paksulla matolla tai sängyssä.

Älä käytä tai varastoi akkuja suoraan auringonvalossa tai erittäin kuumissa paikoissa kuten autossa tai lämmittimen lähellä. Tämä saattaa aiheuttaa akkujen vuodon, ylikuumentumisen, räjähtämisen tai tulipalon. Lisäksi se voi lyhentää akkujen käyttöikää.

Räjähdysvaara, jos tilalle vaihdetaan väärintyyppinen akku. Räjähdysvaara Jos paristo/akku heitetään tuleen tai kuumaan uuniin tai jos sitä leikataan tai puristetaan mekaanisesti.

Varotoimet

Jos asennat laitteen kiinteään sijaintiin, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, varmista riittävä ilmanvaihto.

Jätä 20 cm vapaata tilaa yläpuolelle ja sivuille ja 10 cm taakse. Laitteen yläpuolella olevan hyllyn tai tason takareunan tulee olla 10 cm päässä takapaneelista tai seinästä, luoden hormin tällaisen aukon lämpimän ilman poistumiseksi.

Käyttöympäristö

Käyttöympäristön lämpötila ja kosteus: +5 °C - +35 °C (+41 °F - +95 °F); suhteellinen kosteus alle 85 % (tuuletusaukkoja ei ole peitetty)

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuun tilaan, tai paikkoihin, missä se altistuu kosteudelle tai suoralle auringonvalolle (tai voimakkaalle keinonvalolle).

Tärkeä ilmoitus

Tämän laitteen mallinumero ja sarjanumero löytyvät takaa tai pohjasta. Kirjoita nämä numerot ohaiseen takukorttiin ja pidä se varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

HUOMIO

Tämän laitteen virtapainike ei sammuta sitä kokonaan kaikesta verkkovirran tehosta Koska virtajohto toimii yksikön virrankatkaisulaitteena, sinun on irrotettava se pistorasiasta sammuttaaksesi virran kokonaan. Varmista siksi, että laite on asennettu niin, että virtajohto voidaan helposti irrottaa verkkopistorasiasta onnettomuuden sattuessa. Tulipalovaaran välttämiseksi virtajohto tulee myös irrottaa pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi loman ajaksi).

Tämä tuote on tarkoitettu yleiseen kotitalouskäyttöön. Minkä tahansa muun, kuin kotitaloudessa aiheutuvan vian korjaaminen (esimerkiksi pitkäaikainen käyttö liike toimintaa varten ravintolassa tai käytö autossa tai laivassa) veloitetaan myös takuuaikana.

Virtajohtoa koskeva varoitus

Kasittele virtajohtoa pistokkeesta. Älä koskaan kytke laitetta irti verkkovirrasta johdosta vetämällä äläkä koske virtajohtoon lähellä käsillä, koska tämä saattaa aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä aseta laitetta, huonekaluja, ym. virtajohdon päälle tai purista johtoa. Älä koskaan tee solmua johtoon tai sido sitä muilla johdoilla. Virtajohdot olisi reititettävä siten, että niiden päälle ei astuta. Vahingoittunut virtajohto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tarkasta virtajohto silloin tällöin. Jos havaitset sen vaurioituneen, pyydä lähimmästä valtuutetusta huoltoilikkeestä tai jälleenmyyjältä tilale uusi.

Radioaaltoja koskeva huomautus

Tuote käyttää radioaaltoja 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuuksikaistoilla. On olemassa maita ja alueita, joilla erityiset 5 GHz:n kaistat ovat kiellettyjä ukona, älä siten käytä tätä laitetta ulkona kyseisissä paikoissa. Muut langattomat järjestelmät käyttävät 2,4 GHz:n radioaaltotaajuuja (mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet, ym.). Mikäli havaitse kohinaa television kuvassa, on mahdollista, että tämä laite (mukaan lukien tämän laitteen tukemat tuotteet) aiheuttaa signaalihäiriön television, videon, satelliittivirrin jne. antennin tuloilittimen kanssa. Kyseisessä tapauksessa lisää antennin tuloilittimen etäisyyttä tästä laitteesta (sekä tämän laitteen tukemista tuotteista).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tällä laitteella on mahdollista yhdistää muihin palveluihin tai verkkosivuille, jotka eivät ole tämän laitteen suunnittelijoiden, valmistajien tai jälleenmyyjien tai näiden tytäryhtiöiden (yhteisellä nimityksellä "yhtiö") hallinnassa. Emme vastaa tällaisten palvelujen luonteesta, sisällöstä tai saatavuudesta. Minkään linkkien sisältyminen dokumentaatioon ei välttämättä merkitse suositusta tai niissä ilmaistujen mielipiteiden hyväksymistä.

Kaikki tieto, sisältö ja palvelut, joihin pääsee tällä laitteella, kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä suojelevat tekijänoikeus-, patentti- ja tavaramerkki- ja/tai muut immateriaalioikeudet koskevat lait kussakin maassa.

Kaikki tieto, sisältö ja palvelut, joita käytetään tämän laitteen kautta, on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Mitään tietoa, sisältöä tai palveluja ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin sisällön omistajan tai palvelun tarjoajan etukäteen hyväksymällä tavalla.

Mitään tietoa, sisältöä tai palveluja, joita voi käyttää tällä laitteella, ei saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, kääntää, hyödyntää, käyttää jäljittelevän työn luomiseen, ladata, julkaista verkossa, siirtää, myydä tai levittää ilman erillistä lupaa tekijänoikeuksien, patentin, tavaramerkin ja/ tai muun immateriaalioikeuden omistajalta sisältäen ilman rajoitusta sisällön omistajan ja palvelun tuottajan.

SISÄLTÖ JA PALVELUT, JOIHIN TÄLLÄ LAITTEELLA PÄÄSEE, TOIMITETAAN SELLAISENAAN.

YHTIÖ EI TAKAA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN TÄTEN HANKITTUA TIETOA, SISÄLTÖÄ TAI PALVELUITA. YHTIÖ ERITYISESTI KIISTÄÄ SUORAN TAI EPÄSUORAN TAKUUN. SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN NIMITAKUUSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, MYNTIKELPOISUUTEEN TAI SOPIVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Yhtiö ei takaa millään tavalla suoraan tai epäsuoraan tällä laitteella saatavan tiedon, sisällön tai palveluiden täydellisyyttä, tarkkuutta, oikeellisuutta, laillisuutta, luotettavuutta, sopivuutta tai saatavuutta. Yhtiö ei ole vastuussa, sopimus- tai vahingonkorvauslain mukaan, mukaan lukien laiminlyönti ja seurausvastuu, mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisista tiedoista tai liittyvät tällaisiin tietoihin, tai ovat seurausta käyttäjän tai kolmannen osapuolen minkään sisällön tai palvelun käytöstä, vaikka yhtiölle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, eikä yhtiö ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen vaeista tämän laitteen käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Yhtiö ei missään tapauksessa vastaa eikä ole vastuussa, rajoittamatta edellistä yleistystä, minkään tällä laitteella saatavan tiedon, sisällön tai palvelun keskeytyksestä tai lakkauttamisesta. Yhtiö ei ole vastuussa eikä vastaa tällä laitteella saatavaan tietoon, sisältöön tai palveluun liittyvästä asiakaspuheesta. Kaikki kysymykset tai palvelupyyntö liittyen tietoon, sisältöön tai palveluihin on osoitettava suoraan sisällön omistajille ja palveluntarjoajille.

Eurooppalaisille malleille

Tietoa kuluttajille miten vanhat laitteet ja käytetyt paristot pitää hävittää.

(Laitteiden symboli)



(Symboli esimerkki paristoille)



Pb



Nämä tunnuksat laitteissa, pakkauksista ja mukana olevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniisia laitteita, pattereita ei saa sisällyttää tavallisten kotitalousroskien joukkoon.

Vanhojen laitteiden ja paristojen asianmukainen talteenotto ja kierrätys edellyttää niiden viemistä niille tarkoitettuihin asianmukaisiin keräyspisteisiin paikallisen lainsäädännön mukaan.

Näiden tuotteiden ja paristojen hävittäminen oikealla tavalla, auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja auttaa ehkäisemään niiden aiheuttamia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, mikäli laitteita kierrätetään tai hävitetään vastoin yleisiä määräyksiä.

Halutessasi lisätietoa vanhojen laitteiden keräilystä ja kierrätyksestä, ole yhteydessä paikalliseen paikallishallintoon, jätteenkeräys huoltoon tai jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen hankinnut.

Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan Unionin alueella.

Maille Euroopan Unionin ulkopuolella:

Jos haluat hävittää näitä tuotteita, ole yhteydessä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiiin ja kysy heiltä oikeata hävitystapaa.

WEEE

<https://manual.lyric-speaker.com/>