

歌の力のすべてを



取扱説明書 保証書



Chromecast built-in



目次

安全のために	2
使用上のご注意	6
商標について	7
内容物の確認	8
各部の名前と働き	9
Wi-Fiへの接続	10
音楽を再生しよう	12
困ったときは	13
無線LAN機能について	15
主な仕様	16
サービス利用規約	17
保証書とアフターサービス	19
カスタマーサポート	19
保証書	20

安全のために

COTODAMA Lyric Speaker Canvas は安全に充分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると、火災や感電などにより、人身事故につながることもあり大変危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、**AC**アダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などの点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、筐体や**AC**アダプターなどが破損しているのに気がついたら、すぐにカスタマーサポートまでお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

変な音・におい、煙が出たら、すぐにカスタマーサポートまでお問い合わせください。

警告表示の意味

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる危険があります。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によるけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

〈使用記号例〉

注意を促す		注意		火災		感電
行為を禁止する		指示		プラグをコンセントから抜く		
行為を指示する		禁止		接触禁止		ぬれ手禁止



危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる危険があります。



禁止

付属品以外の**AC**アダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属の**AC**アダプターを使用してください。
破裂や加熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、カスタマーサポートに交換をご依頼ください。



禁止

火の中に入れない、火のそばや炎天下などへ放置しない



分解 禁止

分解しない。故障や感電の原因となります。

内部の点検および修理はカスタマーサポートにご依頼ください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない。上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。



禁止

本製品背面の端子に異物を入れない。
端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。



禁止

内部に水や異物を入れない、本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソクを置かない。
火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。
また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。本機の上に、例えば火のついたローソクのような火災源を置かないでください。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーサポートにご相談ください。



接触
禁止

雷が鳴りだしたら、**ACアダプター**に触れない。
感電の原因となります。



ぬれ手
禁止

ぬれた手で**ACアダプター**にさわらない。
感電の原因となります。



禁止

本体や**ACアダプター**を布団などで覆った状態で使わない。
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



指示

ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する。**ACアダプター**は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
通常、本機のスイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。



禁止

自然放熱を妨げない。布をかけたり、毛足の長い絨毯や布団の上または本箱や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。壁や家具に密接しておいて、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。加熱して火災や感電の原因となります。



禁止

本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品を落したり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



禁止

はじめから音量を上げすぎない。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。



禁止

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない。本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意してご使用いただき、障害など発生した場合には、本製品のワイヤレス機能を使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本製品の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くで使用しない。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめる。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



禁止

本製品を医療機器の近くで使わない。電波が心臓ペースメーカーや医療電気機器に影響を与えるおそれがあります。医療機関の室内では使わないでください。



禁止

本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しないときは**ACアダプター**を抜く。
長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際、**ACアダプター**を抜く。
ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



禁止

付属の電源コードについて
付属の電源コードは、本製品専用です。他の電気機器では使用できません。



禁止

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本製品に使用すると、モーターやスイッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生するおそれがあります。

使用上のご注意

安全性について

付属の**ACアダプター**をお使いになるときは、
家庭用電源コンセント**(AC100～240V)**についてお使いください。

ACアダプターについて

ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。**ACアダプター**を抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると誤動作の原因になることがあります。この製品には、付属の**ACアダプター**をご使用ください。付属以外の**ACアダプター**を使用すると、故障の原因になることがあります。付属の**ACアダプター**は本製品専用です。他の機器ではご使用になれません。**ACアダプター**を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

温度上昇について

本製品を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

結露について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、
本機を設置した部屋の温度を暖房などで急にあげたりすると、
本機内(動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま
本機を使用すると、正常に動かず、故障の原因となることがあります。
結露した場合は、本機の電源を切ったまま**1～2時間**放置してから
使用してください。

取り扱いについて

スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解・改造などほしないでください。

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど、温度の高い所
- 窓を閉め切った自動車内(特に夏期)
- 風呂場など、湿気の多い所
- ほこりの多いところ、砂地の上
- 時計、キャッシュカードなどの近く(録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、本製品に近づけないでください。)
- 振動のある所

平らな場所に設置してください。

設置条件によっては、倒れたり、落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。フロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気の影響を受ける物は、本製品の近くに置かないでください。筐体が汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説明書をよく読んでから、カスタマーサポートにご相談ください。製造番号は、本製品の底面に表示してあります。

歌詞表示サービスについて

本製品により弊社が提供する歌詞表示サービスは、**LyricSpeaker** サービス利用規約(<https://lyric-speaker.com/assets/pdf/terms.pdf>) (以下、「サービス規約」)の定めに従いお客様に提供されます。お客様は本製品により歌詞表示サービスを使用した場合にはサービス規約に同意したものとします。歌詞データは、株式会社シンクパワーから提供されている約120万曲に対応しておりますが、非対応楽曲もあります。歌詞は、ホームページからリクエストすることができます。詳しくはリクエストの項目をご覧ください。

なお、有名曲であっても、音源により歌詞情報が存在しない場合があります。本製品により弊社が提供する歌詞表示サービスは私的利用・非営利・非商用の目的に限り利用可能としております。本製品を私的利用・非営利・非商用目的以外の目的で使用される場合には、各楽曲につき著作権者の許諾を必要とする場合がございます。サービス規約の定める利用可能な範囲を超える本製品の利用に必要な手続きのご確認、手続きはお客様ご自身で実施するものとし、また発生する楽曲使用料その他一切の費用についてはお客様がこれを負担するものとします。詳しくは上記**URL**をご確認ください。

商標について

- **Apple**、**Apple** ロゴ、**AirPlay**、**iPad**、**iPod**、**iPod classic**、**iPod nano**、**iPod touch**、**iTunes**、**Mac** 及び **OS X** は、米国および他の国々で登録された **Apple Inc.** の商標です。**App Store** は **Apple Inc.** のサービスマークです。
- **Android**、**Google Play**、**Google Play** および **Chromecast built-in** は、**Google Inc.** の商標です。
- **Spotify** および **Spotify** ロゴは **Spotify AB.** の登録商標です。**Spotify** のソフトウェアは、以下に記載のサードパーティーソフトウェアを利用しています。
<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

※ 商品およびパッケージは予告なく変更になることがあります。

Wi-Fi ロゴは **Wi-Fi Alliance** の認証マークです。

Wi-Fi®、**Wi-Fi Protected Access**® および **Wi-Fi Alliance**® は **Wi-Fi Alliance** の登録商標です。その他、本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。**Wi-Fi CERTIFIED**™、**WPA**™、**WPA2**™ および **Wi-Fi Protected Setup**™ は **Wi-Fi Alliance** の商標です。

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。

ソフトウェアアップデートに関する注意

本製品は、無線 **LAN** でインターネットに接続してご利用になる場合、自動で最新にアップデート（更新）する機能を有しています。ソフトウェアアップデートすることで、新しい機能が追加されたり、より便利かつ安定してご使用になることができます。アップデート中は、本機をご使用いただけません。


第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。弊社は、そのような事態に対していかなる責任も負いません。


内容物の確認

同梱物

COTODAMA Lyric Speaker Canvas(本体)、ACアダプター
取扱説明書・保証書(本書)、その他書類



COTODAMA Lyric Speaker Canvas
(本体)



AC アダプター



取扱説明書・保証書



関連書類

各部の名前と働き

*電源 ボタン

電源オン：短押し
電源オフ：長押し(3~5秒)

*ボリュームボタン

ボリューム (+)：音量を上げる
ボリューム (-)：音量を下げる

*DCジャック



ACアダプタのDCプラグを接続します。

*リセットボタン

長押し(5秒間)：現状のWi-Fi設定をリセットすることができます。

*AUX OUT端子

AUX IN 端子を持つ外部スピーカーへの接続が可能です。




Wi-Fi へ接続しよう

「COTODAMA Lyric Speaker Canvas」はWi-Fiに接続してお楽しみいただく商品です。

まず、ご自宅のWi-Fiにスマートフォンを接続します。次に、スマートフォンを通じて、

「COTODAMA Lyric Speaker Canvas」をWi-Fiに接続します。

*スピーカー本体はWi-Fi電波が非常に強いところに設置してください。



以下の手順で Wi-Fi に接続します。

- 1. **ACアダプター**を接続します。
- 2. 電源ボタンを短押しします。
- 3. 画面に「**Please set up...**」と表示されたら以下のいずれかの方法にて**Wi-Fi**の設定を行います。

Android 端末 , iPhoneをお使いの方へ

Google HomeアプリでWi-Fi接続

- 1. Lyric Speaker Canvas の電源を入れます。
 - 2. お使いの Android 端末、タブレット、iPhone/iPad を Wi-Fi に接続します。
 - 3. お使いの端末が iPhone/Pad の場合は、端末の「Bluetooth」を「オン」にします。
 - 4.「Google Home」アプリ（無料）をダウンロードします。
 - ・ Google Home アプリは以下のサイトからダウンロードしてください。
<http://www.google.com/cast/setup>
 - 5. **Lyric Speaker Canvas** のスクリーン上に「**Please connect your Lyric Speaker to a Wi-Fi network.**」と表示されたら、**Google Home**アプリを起動し、表示に従って操作を進めます。
 - 6. **Lyric Speaker Canvas**が見つかったことを示すメッセージが表示されたことを確認します。お使いの端末画面上にアイコンが表示されたらタップして操作を続けてください。
 - 7.しばらく画面に表示されるガイダンスにしたがって操作を進めます。
 - 8. **Wi-Fi** ネットワークに接続するよう促すメッセージが表示されたら、お使いの端末を接続している **Wi-Fi** ネットワークを選択します。
 - 9. パスワードの入力が必要な場合は、パスワードを入力します。
 - 10. **Wi-Fi** 接続が完了するまで、30 ～ 60 秒程度かかります。
 - 11. キャストの準備ができたことを示すメッセージが表示されたら、準備完了です。
 - 12. **Google Home** アプリを終了してください。
- これで **Chromecast built-in** 対応のデジタル配信サービスなどを本機で聴く準備が整いました。
- *接続する **Wi-Fi** ネットワークを変更するとき、もしくは上手く接続ができなかった時は、**Lyric Speaker Canvas**のリセットボタンを押し**Google Home** アプリを使い始めからもう一度操作してください。
- COTODAMA Lyric Speaker Canvas**はアップデートがないか確認します。
- ある場合は自動でアップデートが開始し、完了すると再起動します。
- この間、絶対に電源を切らないでください。

iPhoneをお使いの方へ

AirPlay®でWi-Fi接続

- 1. Lyric Speaker Canvasの電源を入れます。
- 2. お使いのIOS デバイスで **Wi-Fi** がオンになっていることを確認します。
- 3. **Lyric Speaker Canvas**のスクリーン上に「**Please connect your Lyric Speaker to a Wi-Fi network.**」と表示されたら、お使いのIOSデバイスで「設定」>「**Wi-Fi**」に移動し、「新しい**AIRPLAY**スピーカーを設定」の欄に表示される**"Lyric Speaker xxxxxx."**をタップし、表示に従って操作を進めます。
- 4. **Wi-Fi** 接続が完了するまで、30 ～ 60 秒程度かかります。
- 5. **AirPlay**設定画面に完了したことを示すメッセージが表示されたら、接続完了です。
- *接続する **Wi-Fi** ネットワークを変更するとき、もしくは上手く接続ができなかった時は、**Lyric Speaker Canvas**のリセットボタンを押し、上記の手順を始めからもう一度操作してください。
- ***AirPlay**の設定に関する詳細はこちら
(<https://support.apple.com/ja-jp/HT204289>) を参照ください。

音楽を再生しよう

Wi-Fiへの接続が終わったら音楽を再生してみましょう。
Chromecast や AirPlay®、もしくは Spotify Connect で好きな曲を再生することができます。



Chromecast built-in 対応のサービスを使う

Chromecast built-in 対応のサービスを使う デジタル音楽配信サービスなどで、
Chromecast built-in に対応したサービスのアプリをデバイスにインストールし、
その再生音を**Lyric Speaker Canvas**で聴くことができます。
Chromecast built-in 対応アプリについては、以下を参照してください。
<https://www.google.com/cast/apps/>
※**Chromecast built-in** 対応サービスのひとつに **Spotify** があります。



Spotify Connectを使う

Spotify には、**Spotify Connect** 機能があり、この機能を使って**Lyric Speaker Canvas**で **Spotify** の再生音を聴くことができます。**Spotify Connect** 機能を使用するには **Spotify Premium** (有料) のアカウントが必要です。まず **Spotify** のアカウントを作成し、続いて **Spotify Premium** にアップグレードしてください。
詳しくは **Spotify** のウェブサイトをご覧ください。

Spotify Connect を使うには、
「Wi-Fi 接続で使用する」の手順実行後、Wi-Fi 接続が完了し、デバイスの再生音を **Lyric Speaker Canvas**で聴くことができる状態になっていることを確認し、
以下のように操作します。(以下に示す画面は一例です。)
① デバイスにインストールした **Spotify Premium** で音楽を再生します。
② 「接続可能なデバイス」をタップします。
③ 使用可能なデバイス (キャスト先) を選択する画面が表示されたら、
Lyric Speaker Canvasを選択します。

※歌詞表現は全てのアプリに対応している訳ではありません。
歌詞が楽しめる音楽アプリは**Lyric Speaker Canvas**のサイトからご確認ください。

最新の取扱説明書とチュートリアルビデオは製品サイトをご覧ください。
<https://lyric-speaker.com/>



AirPlay®を使う

コントロールセンターを使って、
IOS デバイスから**AirPlay**対応スピーカーにストリーミングできます。
①コントロールセンターを開きます。
②オーディオカードを長押ししてからアイコンをタップし
③**Lyric Speaker Canvas**をタップします。

以下の**iPhone**、**iPad**、**iPod touch** から **AirPlay** で対応サービスのオーディオをアプリをストリーミングすることが可能です。

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| • iPhone X | • iPhone 6 |
| • iPhone 8 Plus | • iPad Pro (10.5-inch) |
| • iPhone 8 | • iPad Pro (12.9-inch) 2nd Generation |
| • iPhone 7 Plus | • iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation |
| • iPhone 7 | • iPad Pro (9.7-inch) |
| • iPhone SE | • iPad mini 4 |
| • iPhone 6s Plus | • iPad Air 2 |
| • iPhone 6s | • iPod touch (6th generation) |
| • iPhone 6 Plus | • iPod touch (5th generation) |

また**Mac** と **Lyric Speaker Canvas** が同じ Wi-Fiネットワークに接続していれば
iTunes から **AirPlay** でオーディオをストリーミングすることも可能です。

* **AirPlay**についての詳細はこちらを参照ください。
<https://support.apple.com/ja-jp/HT204289>
<https://support.apple.com/ja-jp/HT202809>

困ったときは

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

全般

- ☐ この「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べる。
- ☐ オフィシャルサイトの「**SUPPORT**」で調べる。

<https://lyric-speaker.com/support.html>

Q & A

1 はじめに

- ☐ 動作環境を教えてほしい。
- ☐ アプリがダウンロードできない。

お使いのスマートフォンが対応端末であるかこちらでご確認ください。

<https://lyric-speaker.com/information.html>

2 電源を入れよう

- ☐ 電源が入らない。
本体と**AC**アダプターがしっかり繋がっているかご確認ください。

- ☐ 起動に時間がかかる。

電源ボタンを押すと、スピーカーは起動準備に入ります。

60秒程度でロゴマークと「**Starting Lyric Speaker...**」という表示が現れ起動が始まります。また、ソフトウェアアップデートがある場合、そこからアップデートが始まる場合があります。回線状況によって15分ほどかかる場合があるのでご了承ください。

3 スマートフォンを**Wi-Fi**につなごう

- ☐ **Wi-Fi**が見つからない。

Wi-Fiルーターの電源が入っているかご確認ください。

- ☐ **Wi-Fi**のパスワードがわからない。
 - **Wi-Fi**パスワードは、接続するアクセスポイント(無線ルーターなどの**Wi-Fi**機器)の本体に貼付されたラベルや出荷設定用紙、無線**LAN**サービス申込用紙などに表示されています。
 - **Wi-Fi**パスワードは、**Wi-Fi**ルーターなどの機器によっては「暗号キー」「**KEY**」「**WEP**キー」「セキュリティキー」「パスフレーズ」「ネットワークキー」などと表記されます。
- ※ 詳しくは接続する**Wi-Fi**ルーターの取扱説明書やサポートページでご確認ください。

4 スピーカーを**Wi-Fi**につなごう

- ☐ スマートフォンからスピーカーが検出できない。(初回設定時)
スピーカーが正常動作していない、または**Wi-Fi**ルーターの動作や設定に問題がある可能性があります。以下をご確認ください。
- スピーカーの電源が入っていることをご確認ください。
- スピーカー背面の**Wi-Fi**設定ボタンを押して再度、設定をお試ください。
- スピーカーと**Wi-Fi**ルーターを再起動して再度、設定をお試ください。
- スマートフォンを再起動して再度、設定をお試ください。
- スピーカーを**Wi-Fi**ルーターに十分近づけてお試ください。
- **Wi-Fi**ルーターのセキュリティ設定をご確認ください。プライバシーセパレーターが設定されている可能性があります。詳しくはお使いの**Wi-Fi**ルーターメーカーにお問い合わせください。
- ☐ 新しい**Wi-Fi**に接続したい。
本体側面のリセットボタンを押してください。スピーカーが接続待機状態に入ります。その状態で改めて**Wi-Fi**を設定してください。

5 接続に失敗したら

- ☐ スマートフォンからスピーカーは検出できていないが、接続できない。

画面に「**Failed to connect to Wi-Fi network**」または「**Cannot connect to (network name)**」の表示が出て接続に失敗する場合、スピーカーが何らかの原因で接続が確立できない状態にあります。以下をお試ください。

- スピーカーの**Wi-Fi**設定をリセットする
本体側面のリセットボタンを押してください。スピーカーが接続待機状態に入ります。その状態で改めて**Wi-Fi**を設定してください。
- スピーカーを再起動する
本体側面の電源ボタンを長押しして電源を切り、改めて電源ボタンを押して再起動してください。

- **Wi-Fi**の周波数帯を変更する
5GHzで接続がうまくいかない場合があります。2.4GHzでお試ください。
※ **IOS**の仕様により、**IOS**側で「設定中にエラーが起きました」と表示されていても、スピーカー側の画面に「**Connected to Wi-Fiの名前**」という表示がある場合は、スピーカーは接続できている場合があります。スピーカー側の表示をご確認ください。
※ 上記で解決しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

- ☐ オフィスの**Wi-Fi**ネットワークに接続ができない。

オフィス等の個人利用以外の**Wi-Fi**環境では、デバイス同士の相互間通信ができないよう、セキュリティ設定がされている場合があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。

6 音楽を再生しよう

- ☐ 家族や友人のスマートフォンなど、他のスマートフォンで再生したい。
新しくお使いいただくスマートフォンを、スピーカーと同じ**Wi-Fi**ネットワークに接続してください。新たなセットアップは不要です。

- ☐ **IOS**で、**AirPlay** ボタンが出てこない。

スマートフォンとスピーカーが**Wi-Fi**に接続されているかご確認ください。

※ **AirPlay**は**iPhone**の機能です。**Android**では使えません。

- ☐ 一度スピーカーを接続した、もしくは接続されているのに再生できない。

スピーカーとスマートフォンがそれぞれ違うWi-Fiネットワークに接続されていると再生できません。以下をご確認ください。

- スピーカー画面上に「**Connected to (SSID) ***」という表記で表示されている**Wi-Fi**名(**SSID**)と、スマートフォン上に表示されている**Wi-Fi(SSID)**が一致しているかをご確認ください。異なる場合は、スマートフォンをスピーカーに表示されている**Wi-Fi**に繋ぎ直すか、再度スピーカーの**Wi-Fi**設定を行ってください。

- ☐ 音が途切れたり歪んだりする。

音が途切れたり、歌詞がうまく表示されない等、**Wi-Fi**信号が弱い、干渉が起きている、**Wi-Fi**ルーターから距離が離れていると言った原因が考えられます。以下をご確認ください。

- スピーカーを**Wi-Fi**ルーターに十分近づけてください。
- 電子レンジや**Bluetooth**機器、デジタルコードレス機器など、特定の機器が原因になる場合があります。これらの機器を離すか、電源を切ってください。

☐ 歌詞がズレている。

提供されている歌詞サービスによりズレが生じる場合がございます。その他、ご使用のアプリと楽曲の組み合わせにより、ズレが発生する場合があります。ご了承ください。

※ ライブバージョン、リミックスはサポートしておりません。

☐ 歌詞が出てこない。

歌詞データは、株式会社シンクパワーから提供されている約240万曲に対応しておりますが、非対応楽曲もあります。歌詞はリクエストすることができます。詳しくはリクエストの項目をご覧ください。なお、有名曲であっても、音源により歌詞情報が存在しない場合があります。

※例：公式音源ではない場合とは、自作音源、ライブバージョン、リミックスバージョンなど。

7 歌詞をリクエストしよう

☐ リクエストはどこからするのか。

リリクススピーカーのホームページからリクエストしてください。

☐ リクエストした歌詞はいつ反映されるか。

リクエストの多いものから順次対応しておりますので、お待ちください。

楽曲によっては対応できない場合もありますので、ご了承ください。

その他 / 保証について

☐ ソフトウェアアップデートについて。

アップデートは起動時に自動で行います。アップデート作業は接続環境によっては15分程度かかる場合があります。アップデート中は電源を切らないでください。
※ アップデートにかかる時間は、お客様がご利用の**Wi-Fi**接続環境により速度が前後します。

☐ 製造番号はどこに記載されていますか。

本体底面にございます。

☐ 故障・修理について。

まずは、カスタマーサポートまでお問い合わせください。修理に関しては、保証書をご確認ください。記載内容に基づいて修理させていただきます。

無線LAN機能について

本製品は、**Wi-Fi Certified™** ロゴ認証製品です。



無線の周波数について

本製品は2.4/5**GHz**帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。
他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上の注意

本製品の使用周波数は2.4**GHz**帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 1 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- 3 不明な点その他お困りのことが起きたときは、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

2.4 FH4 / DS4 / OF4 / XX8

この無線製品は2.4**GHz**帯を使用します。変調方式として**FH-SS**変調方式、**DS-SS**変調方式**OFDM**変調方式（干渉距離はいずれも40**m**）と、
その他の変調方式（干渉距離80**m**）を採用しています。

5GHz機器使用上の注意事項

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

J52 W52 W53 W56

W52（5.2GHz帯/36、40、44、48）

W53（5.3GHz帯/52、56、60、64）

5**GHz**ワイヤレス**LAN**機器の屋外使用は法令により禁止されています。

主な仕様

- プロダクト名: **Lyric Speaker Canvas**
- モデル名: **LS2**
- 色: ブラック/シルバー
- サイズ: 幅約48cm×奥行き約12cm×高さ約40cm
- 重量: 約5.2kg

(本体 約5.0kg、ACアダプター 約0.2kg)

- 動作環境条件: 温度0～35℃ / 湿度20%～80%

(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は60%以下)

- 対応**iOS**端末

iOS 10以降を搭載可能な端末

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad Pro (10.5-inch), iPad Pro (12.9-inch) 2nd generation, iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro(9.7-inch), iPad mini 4, iPad Air 2, iPod touch (6th generation), iPod touch (5th generation)

- 対応**Android**端末

Android 4.4 以降を搭載可能なモバイル端末 (**Android phone or tablet**)

- その他の対応端末

Google Home Appを**Google Play™** もしくは**App Store™** より直接ダウンロード可能な**Mac®**、**Windows® PC**もしくは**Chromebook**

スピーカー部	スピーカー	最大出力	エンクロージャー方式	周波数
	I x 1.5"full range speaker (12W)	12W+20W(合計32W)	ported high pass enclosure	40Hz ～20kHz
	I x 3"woofer (20W)			
Wi-Fi®	通信方式	セキュリティ	周波数帯域	
	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	WPA2 ™ - Personal	2.4/5.0 GHz帯	
材質	本体			
	ABS/SECC/PC/マグネット/ゴム/アクリル板			
消費電力	消費電力			
	最大36W			
同梱物	Lyric speaker Canvas(本体)、ACアダプター、取扱説明書・保証書(本書)、その他関連書類(紙)			

本規約は、株式会社 COTODAMA（以下「COTODAMA」とします）とお客様との間でCOTODAMA Lyric Speaker Canvas（以下「本製品」とします）が提供する、本製品のディスプレイ上で歌調及びモーショングラフィックを演出表示するサービス（以下「本サービス」とします）の利用の許諾に関する条件を定めるものです。本サービスをご利用いただくには、本規約に同意いただく必要がございます。尚、お客様による本サービスの利用開始をもって、本規約に同意いただいたものとみなします。

本サービスの利用にあたって、お客様は本製品に付随するソフトウェア（本製品、サーバー、スマートフォン上で動作するソフトウェアを指し、以下「ソフトウェア」とします）の使用に際して、以下のサービス使用許諾条件を遵守する必要があります。本ソフトウェアの使用許諾条件を以下に記載しますのでお読みください。なお、本ソフトウェアの中には、COTODAMA以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア（以下「対象外ソフトウェア」とします）が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。また、本サービスのご利用にあたって、お客様は本製品上で表示される歌調データ（以下、本ソフトウェアと併せて「本ソフトウェア等」とします）の利用について許諾を得る必要があります。本規約第1条において利用許諾条件を記載していますのでお読み下さい。

第1条（使用 / 利用許諾）

- COTODAMAは、本ソフトウェア等について、お客様がお持ちの本ソフトウェアに対応したデバイス（以下「指定デバイス」とします）上で使用又は利用する、非独占的な権利をお客様に許諾します。
- 本ソフトウェア等は、本規約に同意したお客様のみの使用又は利用する資格を与えられるものとします。
- 本ソフトウェア等の使用又は利用があった場合、当該使用又は利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、使用又は利用を行うお客様本人に帰属するものとします。

第2条（禁止事項）

- お客様は、本ソフトウェア等の全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、本ソフトウェア等に含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
 - お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェア等を再利用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
 - お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェア等の一部又はその構成部分を本ソフトウェア等から分離して使用又は利用しないものとします。
 - お客様は、本ソフトウェアを用いて、COTODAMA又は第三者の知的財産権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
 - お客様は、本ソフトウェアに関しパースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
 - 本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアと看做されるものとします。
 - お客様は、本ソフトウェア等を用いて、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。
 - お客様は、本ソフトウェア等を用いて、法令又はCOTODAMA若しくはお客様が所属する業界団体の内部規則に違反する行為を行ってはならないものとします。
 - お客様は、本ソフトウェア等を用いて、COTODAMAによる本ソフトウェアの提供を妨害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
 - お客様は、その他、当社が不適切と判断する行為を行ってはならないものとします。
- 第3条（データ等の保存に関する制限）
- COTODAMAは、本ソフトウェアを通じて取得した、あるいは、お客様がアップロードしたデータ等を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかるデータ等を保存する義務を負うものではなく、かかるデータ等に滅失・毀損・削除又は変更等が生じた場合であっても、お客様に対して、一切責任を負わないものとします。

第4条（本ソフトウェア等の権利）

本ソフトウェア等に関する知的財産権等一切の権利は、COTODAMA、COTODAMAの関連会社又はCOTODAMAが本規約に基づきお客様に対して使用又は利用許諾を行うための権利をCOTODAMA又はCOTODAMAの関連会社に許諾した原権利者（以下「原権利者」とします）に帰属するものとし、お客様は本ソフトウェア等に関して本規約に基づき許諾された使用又は利用権以外の権利を有しないものとします。なお、本ソフトウェア等に関する著作権、意匠権、商標権、所有権、その他一切の知的財産権は、COTODAMA又はCOTODAMAの提供先又はライセンサーに帰属します。

第5条（停止等）

- COTODAMAは、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本ソフトウェアの使用の全部又は一部を停止、中断又は終了することができるものとします。
 - 本ソフトウェアに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
 - コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
 - 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本ソフトウェアの運営がでなくなった場合
 - その他、COTODAMAが停止又は中断を必要と判断した場合
- COTODAMAは、COTODAMAの都合により、本ソフトウェア等の提供を終了することができます。この場合、COTODAMAはお客様に事前に通知するものとします。

第6条（お客様の義務）

- お客様は、本ソフトウェア等を使用又は利用してなされた一切の行為及びその結果について、責任を負うものとし、COTODAMAは一切の責任を負いません。
- お客様は、本ソフトウェア等の使用又は利用に関して第三者（国内外、お客様の資格を有する者であるか否かを問いません。また、第三者サービスの提供者も含みます。）から問合、クレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、自己の責任と費用をもって当該問い合わせ、クレーム又は紛争を処理又は解決し、COTODAMAからの要請に基づき、その経過及び結果をCOTODAMAに報告するものとします。
- お客様は、本ソフトウェア等を使用又は利用するために必要な、コンピューター、その他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お客様の費用と責任において行うものとします。
- お客様は自己の本ソフトウェア等の使用又は利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
- お客様は、本規約上の定めと反し、本ソフトウェア等の使用又は利用によりCOTODAMA又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第7条（本ソフトウェアによる指定デバイス等に関する情報の収集）

- 本ソフトウェア等の使用又は利用開始に伴い、本ソフトウェアが、指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ、対象外ソフトウェア、及びお客様によるそれらの使用又は利用に関する次の各号に掲げる情報（以下「本情報」とします）を収集し、COTODAMAに送信することがあります。COTODAMAは本情報を本条の規定に従い使用又は保管するものと、お客様個人を特定する目的では使用しません。但し、特定のソフトウェア使用時に別途条件が示され、お客様に同意頂いた場合には、本情報の使用又は保管はかかる別途の条件に従います。
 - （ア）本製品の製造番号、本製品の購入チャネルなどの情報
 - （イ）指定デバイス及びその構成部分の稼働状況
 - （ロ）指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェアの構成情報
 - （エ）指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェア、若しくはそれらの使用状況、使用頻度情報（お客様がどの機能を稼働状態にしたか及び関連する統計データを含みます）
 - （オ）本ソフトウェア等の使用場所などの利用環境情報
 - （カ）お客様の氏名、住所、年齢、生年月日、電話番号、E-mailアドレス、職業など個人に関する情報
- COTODAMAは、本情報を次の各号に掲げる下記の目的（以下「本目的」とします）のために、法律の定めに従い、保管、使用又は開示できるものとします。
 - （ア）指定デバイスの機能及び指定デバイス使用時に発生するエラー又はバグの管理
 - （イ）本ソフトウェアのアップデート版・アップグレード版を提供するための本ソフトウェアの機能の管理
 - （ロ）COTODAMA、COTODAMAの関連会社又は第三者（以下、総称して「COTODAMA等」とします）の提供する製品、ソフトウェア及びサービスの開発・性能向上
 - （エ）COTODAMA等による、COTODAMA等の提供する製品、ソフトウェア及びサービスに関する情報の提供
 - （オ）COTODAMA等による、位置情報に基づく製品、ソフトウェア及びサービスの提供
 - （カ）適法法令等の遵守
- COTODAMAは、本情報を次に定める条件に従い COTODAMAの関連会社及び第三者に開示できるものとします。
 - （ア）COTODAMAは、本目的の遂行のために、本情報をCOTODAMAの関連会社と共有することができるものとします。COTODAMAの関連会社とは COTODAMAの親会社及びCOTODAMAがその総株主の議決権の50％以上を直接又は間接に有する法人（法人でない場合は、COTODAMAが当該事業体の事業方針の決定に対して重要な影響を与えることができる事業体）をいいます。
 - （イ）COTODAMAは、本目的の遂行のために、COTODAMA又はCOTODAMAの関連会社が、指定デバイス、本ソフトウェア等、本ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェアに関して取引を行っている又は将来行う第三者に本情報を開示し、共有できるものとします。
 - （ロ）COTODAMAは、政府機関から又は法令に基づいて開示の要求がなされた場合、又は許容される範囲において、適法行為、犯罪行為その他の問題行為から、苦情、クレーム、申立を調査し、COTODAMA又は第三者の権利を守るために、本情報を保有し、利用し、警察・政府機関を含む第三者に開示することができるものとします。
 - （イ）本情報は、お客様の居住国外に送信され、処理、保管されることがあります。本情報はお客様の居住国外でCOTODAMA又はCOTODAMAが当該業務を委託する第三者によって処理されます。それらの国においては、データ保護及びプライバシーに関する法律の保護がお客様の居住国の法律と同等でない場合、本情報に関するお客様の権利が制限されることがあります。COTODAMAは、本情報に対する不正アクセスや漏洩を防ぐための適切な技術的措置を講じ、体制を維持すべく合理的な努力を致します。但し、COTODAMAは、かかる措置や体制により、不正アクセスや情報漏洩が生じないことを保証するものではありません。
- COTODAMAは、本ソフトウェア等の使用又は利用に関し、COTODAMAが本条第1項(カ)の情報を収集する場合、COTODAMAは収集した情報を、本規約の条件及びCOTODAMAのプライバシーポリシーに従い使用するものとします。COTODAMAのプライバシーポリシーについては、<http://sixin.jp/privacy-policy/> をご参照下さい。なお、お客様が第三者のソフトウェア又はサービスを使用し当該第三者に何らかの情報を提供する場合には、当該第三者が提示するプライバシーポリシーをご確認下さい。
- 第8条（オープンソースソフトウェア）
対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本規約の規定と異なる定め 適用を受けるソフトウェア（対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含みますがこれに限られません。）、（以下「オープンソースソフトウェア」とします）が含まれることがあります。

第9条（責任の範囲）

1.COTODAMA、COTODAMAの関連会社及び原権利者は、本ソフトウェア等によりエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェア等が中断なく稼動すること又は本ソフトウェア等の使用又は利用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、COTODAMA、COTODAMAの関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェア等を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による本ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知と行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法は COTODAMA、COTODAMAの関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。

2.本ソフトウェアの稼働が依存する可能性のある、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス（当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合には、COTODAMA、COTODAMAの関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます）に関する責任は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者にあるものとします。なお、当該ソフトウェア又はネットワークサービスは、提供者の判断で中止又は中断する場合があります。

COTODAMA、COTODAMAの関連会社及び原権利者は、本ソフトウェアの稼働が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に動作すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。

3.本ソフトウェアには COTODAMA 又は COTODAMA の指定する第三者（COTODAMA の関連会社を含む）のサーバーに指定デバイスを接続した際本ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様がこの自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするかどうかを問い合わせるを設定した場合でかつお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについて COTODAMA は何等の責任を負わないものとします。

4. お客様に対するCOTODAMA、COTODAMAの関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がCOTODAMA、COTODAMAの関連会社又は原権利者の故意又は重大過失による場合を除き、いかなる場合にも発生しないものとします。消費者契約法の適用その他の理由によりCOTODAMAがお客様に対して損害賠償責任を負う場合においても、COTODAMAの賠償責任は400円を上限とします。

5. ソフトウェアにより本サービス提供する楽曲は、COTODAMAが第三者から権利許諾を受けた楽曲（以下「対象楽曲」といいます。）のみであり、その他の楽曲に関しては本サービスを提供いたしません。尚、対象楽曲は増減する場合がございますがCOTODAMAは増加、減少双方に対して何らも責任を負いません。またCOTODAMAは、すべての音楽再生アプリケーションによるソフトウェアの動作を保証いたしません。

お客様がご使用になる音楽再生アプリケーションによっては、本ソフトウェアが正常に動作しない場合がございます。予めご了承ください。

6.COTODAMAは、お客様が正規の手続以外の方法（違法ダウンロード、クラッキング行為を含みますがこれに限られません。）によって取得した楽曲に関して、本ソフトウェアの動作を保証いたしません。お客様の楽曲によって法令その他の規定への違反及び第三者の著作権等の知的財産権その他の一切の権利の侵害が発生した場合、COTODAMAには何らの責任も発生せず、すべてお客様の責任と費用により解決するものとします。

7.COTODAMAは、本ソフトウェア等にて提供する情報を更新又は改良する合理的な努力を行いますが、COTODAMAはいかなる情報の正確性、完全性、即時性、品質、信頼性及び第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ、その他一切の権利を侵害していないことについて、いかなる保証又は表示を行いません。

8. ソフトウェア等の使用は日本国内に限るものとし、日本国外における使用によって発生した損害について、COTODAMAは何らの保証いたしません。

第10条（第三者に対する責任）

お客様が本規約の範囲を超えて本ソフトウェア等を使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、COTODAMA、COTODAMAの関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第11条（著作権保護及び自動アップデート）

1. お客様は、本ソフトウェア等の使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作権者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、本ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、COTODAMAが必要と判断した場合、COTODAMAが、当該著作物の著作権保護のため、かかる本ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本規約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。

2. お客様は、お客様がCOTODAMA又はCOTODAMAの指定する第三者（COTODAMAの関連会社を含む）のサーバーに指定デバイスと接続する際、次の各号に同意するものとします。

（ア）本ソフトウェアのセキュリティの向上、エラーの修正等の目的で本ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること

（イ）当該本ソフトウェアのアップデートに伴い、本ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること

（ウ）アップデートされた本ソフトウェアについても本規約の各条項が適用されること

第12条（ネットワークサービス）

本ソフトウェアは、ネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定しています。コンテンツ及びネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、本ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービス又はコンテンツのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、セキュリティ及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。尚、本ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスの中止又は終了及びインターネット環境等により、本ソフトウェアと共に使用されるコンテンツが利用できなくなる場合があります。

第13条（歌詞に関する特則）

- 本サービスで閲覧可能となる歌詞データは株式会社シンクパワーの歌詞サービス「プチリリ」より提供を受け、COTODAMAは本規約に従ってお客様に対し歌詞データの利用許諾を行います。
- 本サービスは、お客様が本ソフトウェア上で再生する楽曲に対して歌詞の表示を保証するものではなく、楽曲によって歌詞が表示しない場合がある場合があります。
- 歌詞の利用は本規約に従って個人利用、非商業利用に限られており、お客様は著作権法第30条に定める私的使用の範囲を超えて歌詞データを複製し、又は歌詞データの上映、公衆送信、送信可能性、譲渡、貸与等を行うことはできません。

第14条（リクエスト機能）

1. ソフトウェアによる利用を希望された楽曲が、当該時点において本サービス対象楽曲の範囲外だった場合、お客様はCOTODAMAに対し、当該楽曲の歌詞データの作成希望を通知すること（以下「楽曲リクエスト」といいます。）ができます。尚、楽曲リクエストに対しCOTODAMAは誠実に対応するものと思いますが、歌詞データの作成を保証するものではありません。歌詞の欠如、権利許諾その他の事情により、歌詞データの作成及び提供ができない楽曲もあることをご了承ください。尚、楽曲リクエストに関するお客様からのお問い合わせに対し、COTODAMAは応諾、不能その他のいかなる回答もいたしかねます。

2. 楽曲リクエストには、以下に定める情報が必要となります。当該情報が不足している場合、ご要望に沿えない場合がございます。

①楽曲の正式名称②アーティストの正式名称③アルバムの正式名称④楽曲のレグス

3. 前項又はその他の事由で本規約が終了した場合でも、第2条、第3条、第4条、第6条、第10条、第11条、第12条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定は有効に存続するものとします。

第15条（契約の解約）

- COTODAMAは、お客様が本規約に定める条項に違反した場合、直ちに本規約に基づく利用許諾の停止及びお客様の登録の取り消しを行うことができ、又はそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
- COTODAMA及びお客様は、それぞれ30日前までにCOTODAMA所定の方法で相手方に通知することにより、理由の如何を問わずお客様の登録を取り消す又は本サービスの提供を終了することができ、この場合本規約は終了するものとします。尚、本条に基づく登録の取り消し、解約又は終了により本規約が終了した場合、その後本サービスの利用はできないものとします。
- 前項又はその他の事由で本規約が終了した場合でも、第2条、第3条、第4条、第6条、第10条、第11条、第12条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定は有効に存続するものとします。

第16条（解約後の措置）

前条の規定により本規約に基づく利用許諾を終了した場合又は本規約が終了した場合、当社が本規約本製品を買い取る義務はなく、以後お客様が本製品を使用できなくなることは本ソフトウェアの一部の機能に制限がかかることについて当社は何ら責任を負いません。

第17条（規約の改訂）

COTODAMAはお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、COTODAMA所定のサイトでの告知又はその他COTODAMAが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本規約の条件を改訂することがあります。

お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本規約の条件改訂の発効日前までに、COTODAMAにその旨を連絡するとともに直ちに本サービスの利用を中止するものとします。本規約の条件改訂の発効日以降のお客様による本サービスの利用をもって、

お客様は改訂されたサービス利用許諾に同意したものとします。

第18条 有効期間

本規約は、本サービスの提供期間中、第3条に基づくお客様の登録が完了した日からお客様の登録が取り消された日又はまで、当社とお客様との間で有効に存続するものとします。尚、その場合でも第2条、第3条、第4条、第6条、第10条、第11条、第12条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第21条の規定は有効に存続するものとします。

第19条（本規約上の地位の譲渡等）

- お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様のアカウント情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第20条（その他）

1. 本規約は、日本国法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

2. お客様は、本ソフトウェア等を日本国外にて使用する場合、自らの責任において適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。

3. 本規約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。

4. 本規約に定めなき事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びCOTODAMAは誠意をもって協議し、

解決するものとします。

最終更新日：2016年8月1日

保証書とアフターサービス

保証書

- 本書には、保証書が印刷されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを
 - この説明書とWebサイトをもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合の悪いときはカスタマーサポートにご相談ください。
- 保証期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
- 詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

カスタマーサポート

電話お問合せ先



0120-884-006

製品についてのご質問やご使用方法、修理のご相談などは、お気軽にお電話ください（通話料無料）。

※受付時間：10:00～18:00 土・日・祝、弊社休業日を除く。

携帯電話・PHSからもご利用になれます。

※ IP電話など上記番号をご利用いただけない場合は、

03-6221-0343におかけください。

なお、この場合は通話料お客様負担となります。

保証書

品名	COTODAMA Lyric Speaker Canvas		
型名	LS2		
お買上げ日	西暦	年	月 日

本書は、本書記載内容（下記記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

購入店舗	
------	--

保障期間	お買上げの日から	I年	
お客様住所 お名前	電話 - - 様		

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別（引取修理）をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行しませんので、大切に保管してください）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は、本書に記載の修理相談窓口となります。
2. お客様のご要望により、出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
- （1）本書のご提示がない場合（2）本書にお買上げ日およびCOTODAMAの記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合（3）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合（4）使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷（5）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷（6）お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷（7）火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷（8）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷（9）消純・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理メモ	
------	--

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。

