COTODAMA Lyric Speaker Box

دليل المستخدم

COTODAMA
Lyric Speaker

Wi Fi CERTIFIED

Chromecast built-in

Spotify

Works with Apple AirPlay

قبل البدء

متاع

محول التيار المتردد / دليل الأمان ، الضمان / دليل بدء التشغيل

ما سوف تحتاجه

هاتف ذكي ، شبكة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت

مكبر الصوت

قم بتثبيت جسم السماعة في مكان تكون فيه بيئة إشارة Wi-Fi جيدة.

قم بتوصيل محول التيار المتردد بالسماعة ثم قم بتوصيل محول التيار المتردد ومنفذ التيار المتردد.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين. تضيء الشاشة ويتم تشغيل مكبر الصوت.

اتصل بشبكة Wi-Fi

"الرجاء توصيل مكبر الصوت الغنائي بشبكة Wi-Fi" على الشاشة ، اتبع إحدى الخطوات أدناه لتوصيل السماعة بشبكة Wi-Fi.

عند اكتمال الاتصال بشبكة Wi-Fi ، ستعرض الشاشة "متصل بـ SSID (اسم شبكة Wi-Fi المتصلة)".

اتصل بشبكة Wi-Fi

① للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو مستخدم iPhone

· اتصل بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Google Home

[هاتف ذكي يعمل بنظام Android]

https://support.google.com/chromecast/answer/6260600?hl=ar&ref_topic=6279364

[ايفون]

https://support.google.com/chromecast/answer/6260600?hl=ar&ref_topic=6279364&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0

· انقر هنا للحصول على فيديو تعليمي.

https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

اتصل بشبكة Wi-Fi

② مستخدمو iPhone

· اتصل بشبكة Wi-Fi باستخدام AirPlay

https://support.apple.com/en-us/HT202639

· انقر هنا للحصول على فيديو تعليمي.

https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

تشغيل الصوت وعرض كلمات الأغاني

يقوم Lyric Speaker Box بتشغيل الموسيقى وعرض كلمات الأغاني باستخدام كل تطبيق لتشغيل الموسيقى يدعم AirPlay و Chromecast و Spotify Connect.

① تشغيل الموسيقى مع AirPlay2

· انقر هنا للحصول على تفاصيل حول AirPlay 2

https://support.apple.com/en-us/HT202809

· انقر هنا للحصول على فيديو تعليمي. https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

للتحكم في مكبر الصوت الذي يدعم AirPlay 2 ، يلزم توفر نظام iOS 11.4 أو أحدث.

② قم بتشغيل الموسيقى باستخدام التطبيقات المتوافقة مع Chromecast المدمجة

· انقر هنا للحصول على فيديو تعليمي. https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

③ قم بتشغيل الموسيقى باستخدام Spotify Connect

· انقر هنا للحصول على فيديو تعليمي. https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

· يخضع برنامج Spotify لتراخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

· استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لـ Spotify. انتقل إلى spotify.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك

عملية أساسية

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين. سوف ينطفئ مكبر الصوت.

أثناء التشغيل ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط إعداد اتصال Wifi.

يتم ضبط مستوى الصوت على جانب الهاتف الذكي (لا يحتوي مكبر الصوت على مفتاح مستوى الصوت).

تحديث النظام

يتم ذلك تلقائيًا عند بدء التشغيل لإبقاء السماعة محدثة. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 دقيقة حسب بيئة اتصال Wi-Fi لديك. لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة أثناء التحديث.

دليل الويب

انظر دليل المساعدة (دليل الويب) المتاح على الإنترنت

باستخدام هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

https://manual.lyric-speaker.com/lsb/

Apple و iPad و iPhone هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. ، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
تُستخدم العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من Aiphone K.K.
تُعد Spotify وشعار Spotify علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Spotify AB. جميع العلامات التجارية الأخرى
المتعلقة بعلامة Spotify التجارية هي ملكية حصرية لشركة Spotify AB.
Android و Chromecast علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
المعلومات الواردة في دليل المستخدم هذا عرضة للتغيير.

عندما تحتاج إلى مساعدة

اقرأ الأسئلة المتداولة وأحدث معلومات الدعم على صفحة الدعم عبر الإنترنت.

https://support.lyric-speaker.com/

COTODAMA

Lyric Speaker