

COTODAMA Lyric Speaker Box

คู่มือผู้ใช้





ก่อนเริ่มใช้งาน

ในกล่องประกอบด้วย

AC adapter / Safety Guide/
ใบรับประกัน / คู่มือการเริ่มต้นระบบ

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

สมาร์ทโฟน, เครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน



การเปิดใช้งานลำโพง

- ติดตั้งตัวลำโพงในพื้นที่ที่สัญญาณ Wi-Fi มีคุณภาพ
- ต่ออแดปเตอร์ AC เข้ากับลำโพง และต่ออแดปเตอร์ AC เข้ากับปลั๊กต่อ AC
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2 วินาที จอแสดงผลจะติดและลำโพงเปิดอยู่



เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

- "โปรดเชื่อมต่อลำโพง Lyric กับเครือข่าย Wi-Fi" บนจอแสดงผล; ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi
- Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์ จอแสดงผลจะแสดงสถานะ "เชื่อมต่อกับ SSID (ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อแล้ว)"



เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

① Android Smartphone หรือ iPhone

- เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยแอปหน้าแรก Google

[สมาร์ทโฟน Android]

[https://support.google.com/chromecast/answer/6260600 ?
hl=en&ref_topic=6279364](https://support.google.com/chromecast/answer/6260600?hl=en&ref_topic=6279364)

[iPhone]

[https://support.google.com/chromecast/answer/6260600 ?
hl=en&ref_topic=6279364&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0](https://support.google.com/chromecast/answer/6260600?hl=en&ref_topic=6279364&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0)

- ตามลิงค์นี้สำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งาน

<https://manual.lyric-speaker.com/lsb/>



เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

② iPhone

- เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วย AirPlay

<https://support.apple.com/en-us/HT202639>

- ตามลิงค์นี้สำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งาน

<https://manual.lyric-speaker.com/lrb/>



เล่นเพลงและแสดงเนื้อเพลง

กล่องลำโพงแบบสรีรค์เล่นเพลงและแสดงเนื้อเพลงโดยใช้แต่ละแอปเล่นเพลงที่สนับสนุน AirPlay, Chromecast และ Spotify Connect

①

- ตามลิงค์นี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ AirPlay 2

<https://support.apple.com/en-us/HT202809>

- ตามลิงค์นี้สำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งาน <https://manual.lyric-speaker.com/lb/> ในการควบคุม AirPlay 2 - ลำโพงที่เปิดใช้งาน, iOS 11.4 หรือใหม่กว่า จำเป็นต้องใช้

②

- ตามลิงค์นี้สำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งาน <https://manual.lyric-speaker.com/lb/>

③

- ตามลิงค์นี้สำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งาน <https://manual.lyric-speaker.com/lb/>

- ดูซอฟต์แวร์ Spotify ที่อยู่ภายใต้การอนุญาตของ 3rd Party ได้ที่นี่:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

- ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวก

ไปที่ [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน



การดำเนินการพื้นฐาน

- 2 วินาที ลำโพงจะปิด
- 15 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- (ลำโพงไม่มีสวิตช์ระดับเสียง)
- โปรดอย่าปิดไฟในระหว่างการอัปเดต สถานการณ์นี้จะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบเพื่อรักษาสภาพลำโพงล่าสุด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ อาจใช้เวลาถึง 15 นาที



คู่มือการใช้เว็บ

คู่มือวิธีใช้ (คู่มือเว็บ) ที่พร้อมใช้งานบน
อินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์ของคุณ

<https://manual.lyric-speaker.com/lrb/>

แอปเปิล iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้า "iPhone" ใช้ในญี่ปุ่น โดยใช้ใบอนุญาตจาก Aiphone K.K.
Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Spotify เป็นทรัพย์สินของ Spotify AB เพียงแห่งเดียว
แอนดรอยด์และโครมคาสต เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
ข้อมูลในคู่มือผู้ใช้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

อ่านคำถามที่ถูกลบภัยและข้อมูลสนับสนุนล่าสุดบนหน้าการสนับสนุนออนไลน์



<https://support.lyric-speaker.com/>