

معلومات السلامة



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



تحذير
للوقاية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الغطاء (أو الظهور). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. فاستعن بفني صيانة معتمدين لإجراء الصيانة.



تحذير
للوقاية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الغطاء (أو الظهور). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. فاستعن بفني صيانة معتمدين لإجراء الصيانة.



تحذير
للوقاية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الغطاء (أو الظهور). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. فاستعن بفني صيانة معتمدين لإجراء الصيانة.

تحذير

للوقاية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الغطاء (أو الظهور). لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. فاستعن بفني صيانة معتمدين لإجراء الصيانة.

هذا الجهاز غير مقاوم للقيام للوقاية من نشوب حرق أو خطر التعرض للصدمة، لا تضع أي أثناء ملوء بالسوائل بالقرب من هذا الجهاز (أو حرية أو أصيص زهور) أو تعرضه لقطرات المياه أو تطاير المياه أو المطر أو الرطوبة.

للوقاية من خطر نشوب حرق، لا تضع حسائر لهب مكثف (مثل شمعة مضئية) على الجهاز.

احرص على تخزين الأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. وإذا وقع ابتلاعها عن طريق الخطأ، فاقصِل الطبيب في الحال.

تتوفر منافذ فتحات بالصندوق للتبوية لضمان تشغيل المنتج بشكل اعتمادي، ولصاحته من السخونة الزائدة. ولتجنب خطر نشوب حرق، يجب ألا تعرض الفتحات للتسداد أو التغطية بأشياء وإلحرائد أو مفارش المنضدة أو الستائر. (أو بتشغيل الجهاز على سحابة سميكة أو سرير).

رجاء لاستخدام البطاريات أو تخزينها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو للحرارة الشديدة، داخل سيارة أو بجانب مدفأة على سبيل المثال. فقد يؤدي ذلك إلى تسرب سائل البطاريات، أو ارتفاع درجة حرارتها أكثر مما يجب، أو انفجارها، أو اختراقها. وقد يقلل عمرها الافتراضي أو يؤخر على أدائها.

قد يحدث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير صحيح. قد يحدث انفجار في حالة التخلص من البطارية ببلقها في قار أو داخل قرن مشتل، أو سحقها أو تطعيمها ميكانيكياً.

الاحتياطات

إذا أتيك الجهاز في موضع تثبيت داخلي، كمكتبة أوف، فتأكد من توفر تهوية كافية.

أترك مساحة خالية قدرها 20 سم (8 بوصة) من الناحية العلوية وكلا الجانبين، 10 سم (4 بوصة) من الخلف. كما يجب أن تكون الحافة الخلفية على ارتفاع على الجهاز بعيداً عن اللوحة أو الجدار الخلفي بمسافة تصل إلى 10 سم (4 بوصة) مما يتيح إيجاد فتحة لتصرف الهواء الساخن.

بئة التشغيل

درجة الحرارة ومعدل الرطوبة بيئة التشغيل

من +5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية؛ أقل من 85% رطوبة نسبية (فتحات التهوية غير مسدودة)

لا تثبت هذا الجهاز في منطقة ضيقة التهوية، أو في موضع معرضة لمعدل رطوبة مرتفع أو ضوء شمس مباشر (أو في ضوء صناعي قوي).

إتعار هام

رقم الطراز والرقم التسلسلي لهذا المنتج ملصق بالجانب الخلفي أو الجانب السفلي، فضلاً سق هذه الأرقام ببطاقة الضمان المرفقة مع المنتج واحفظها في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.

تنبيه

إن يعمل زر مفتاح الطاقة بالوحدة على إيقاف سريان الطاقة تمامًا من مأخذ التيار المتردد. وبما أن كابل الكهرباء يمثل جهاز قطع الاتصال الأساسي للجهاز، فلا بد منه فصله عن مأخذ التيار المتردد لإيقاف إمداد الطاقة تمامًا وبناءً عليه، تأكد من أن الجهاز مثبت بحيث يمكن فصل كابل الكهرباء بسهولة عن مأخذ التيار المتردد. في حالة وقوع حادث ما، ولتجنب خطر نشوب حرق، ينبغي أيضاً فصل كابل الكهرباء من مأخذ التيار المتردد في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة زمنية طويلة (في حالة السفر لقضاء علة مثلاً).

هذا الجهاز مخصص للأغراض المنزلية العامة. يترتب على إصلاح أي خلل بنجم عن استخدام الجهاز في أغراض أخرى بخلاف الأغراض المنزلية (مثل الاستخدام كقوة المدى في الأغراض التجارية في مطعم، أو الاستخدام في سيارة أو سفينة) تكبد تكلفة مالية، حتى لو كان لتفكي في فترة الضمان.

تحذير خاص بكبل الطاقة

أستشكال الطاقة عن طريق القابس، لا تسحب القابس عن طريق جذب الكابل، ولا تلمس كابل الطاقة عندما تكون ديك مبلطة. فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية. لا تضع الوحدة، أو أي قطعة أثاث بما إلى ذلك، على كبل الطاقة. فقد يؤدي ذلك إلى تمزق الكابل. لا تغد الكابل أو تحوله رطبه بكابلات أخرى. ينبغي وضع كابلات الطاقة في مكان آمن حتى لا تتعرض للضغط بالأقدام. فقد يؤدي لتفكك الكبل الطاقة إلى نشوب حريق أو تعرضك لصدمة كهربائية. لحص كابل الطاقة من حين لآخر. وفي حالة اكتشاف تلف الكابل، فاستبدله من أقرب مركز خدمة أو الوكيل المعتمد.

تنبيه خاص بالموجات اللاسلكية

يستخدم هذا المنتج موجات لاسلكية. ينطق تردد 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. وتتج الإشارة إلى أنه توجد دول ومنافذ محظور فيها استخدام نطاقات تردد ٥ جيجا هرتز محدثي الأماكن الخارجة إذا لا تستخدم هذه الوحدة في تلك الأماكن. يستخدم الموجات اللاسلكية ذات تردد 2.4 جيجا هرتز بواسطة الأنظمة اللاسلكية الأخرى (إف ران الميكرويف والهواتف اللاسلكية وغيرها من الأجهزة). في حالة ظهور تنشؤ على صورة التفرير، شمة احتمال أن الجهاز (ما في ذلك افتتحات التي يدعها هذا الجهاز) يتسبب في حدوث تداخل (إشارة تم موصّل دخل الهوائي بالتلفزيون أو الفيديو أو موافق السلايت وما إلى ذلك. وفي هذه الحالة، باعدين موصل دخل الهوائي وهذا الجهاز (ما في ذلك الفتحات التي يدعها هذا الجهاز).

إخلاء المسؤولية

من خلال هذا الجهاز سيمتلك الربط مع الخدمات وموقع الإنترنت الأخرى غير الخاضعة لسيطرة أي شركة قامت بتصميم أو تصنيع أو توزيع أو توزيع أو توزيع هذا الجهاز. وجميع الشركات التابعة لها (المشار إليها إجمالاً «الشركة»)، ليست لدينا أي سيطرة على طبيعة هذه الخدمات أو محتواها أو توافرها. إدراجنا لأي روابط لا يعني بالضرورة توصيتنا أو صديقنا على وجهات النظر الواردة بها. جميع المعلومات والخدمات والخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز ملوكة لأطراف ثالثة ومحمية بحقوق الملكية أو براءات الاختراع وأوال العلامات التجارية وأوال قوانين الملكية الفكرية للبلدان المستخدمة فيها الجهاز. المعلومات والخدمات والخدمات المقدمة من خلال هذا الجهاز هي لاستخدامك الشخصي غير التجاري فقط. لا يجب استخدام أي معلومات أو محتويات أو خدمات بأي طريقة سوى التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من مالك المحتوى أو مقدم الخدمة المعني. لا يجوز تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو ترجمات أو استغلال أو إنشاء أعمال مشتقة أو رفع أو نشر أو نقل أو بيع أو توزيع بأي شكل من الأشكال أي معلومات أو محتويات أو خدمات متاحة من خلال هذا الجهاز، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المالك لأغراض الحق الملكية وأوبراء الاختراع وأوال العلامات التجارية وأوال الملكية الفكرية، بما في ذلك، وبلا تحديثات، تلك المحتوى أو مقدم الخدمة. تقدم المحتويات والخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز «كما هي».

لا تضمن الشركة المعلومات أو المحتويات أو الخدمات المقدمة على هذا النحو، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض.

لا تتحمل الشركة تمامًا أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الاسم أو عدم انتهاك أو التسوق أو ملائمة المنتج لغرض معين.

لا تقدم الشركة أي تمثيل أو ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمنياً، يخص اكتمال المنتج أو الفة أو الصلاحية أو الحالة القانونية أو الموثوقية أو الملائمة أو مدى التوافق فيما يتعلق بالمعلومات والمحتويات والخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية، سواء في التعاق أو المسؤولية التفسيرية، بما في ذلك الإهمال والمسؤولية القانونية المشددة، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عارضة أو أرتابعة أو أي أضرار أخرى تنشأ عن، أو صاحب، أي معلومات تارده في، أو كتبتجة استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو أي طرف ثالث، حتى لو كان تم إبلاغ الشركة باحتمالية وقوع تلك الأضرار، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية تجاه أي مطالبات لطراف ثالثة مرفوعة ضد مستخدمي هذا الجهاز أو أي طرف ثالث.

ولا تكون الشركة مسؤولة أو تتحمل التبعات القانونية بأي حال من الأحوال، دون الحد في مسؤولية ما تقدم، عن أي انقطاع أو تعليق لأي معلومات أو محتويات أو خدمات مقدمة من خلال هذا الجهاز. الشركة غير مسؤولة ولا تتحمل أي تبعات قانونية عن خدمة العمليات الصالحات للمعلومات والمحتويات والخدمات المتاحة من خلال هذا الجهاز. أي سؤال أو طلب متعلق بالخدمة فيما يخص المعلومات والمحتويات والخدمات يجب توجيهه مباشرة إلى مالكي المحتوى ومقدمي الخدمات المعنيين.