安全のために

COTODAMA Lyric Speaker は安全に充分配慮して
設計されています。しかし、誤った使い方をすると、火災や感電
などにより、人身事故につながることがあり大変危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりが
たまっていないか、故障したまま使用していないか、などの点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、筐体やACアダプターなどが破損しているのに
気がついたら、すぐにカスタマーサポートまでお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

変な音・におい、煙が出たら、すぐにカスタマーサポートまでお問い合わせください。

警告表示の意味

危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる危険があります。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によるけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

〈使用記号例〉

注意を促す　注意　火災　感電

行為を禁止する　指示　プラグをコンセントから抜く

行為を指示する　禁止　接触禁止　ぬれ手禁止

危険　この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる危険があります。

禁止
付属品以外のACアダプターを使わない
家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。
破裂や加熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

禁止
電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
- 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、カスタマーサポートに交換をご依頼ください。

禁止
火の中に入れない、火のそばや炎天下などへ放置しない

分解禁止
分解しない。故障や感電の原因となります。
内部の点検および修理はカスタマーサポートにご依頼ください。

警告　この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

禁止
湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には
置かない。上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることが
あります。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。

禁止
本製品背面の端子に異物を入れない。
端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

禁止
内部に水や異物を入れない、本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソクを置かない。
火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。
また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。本機の上に、例えば火のついた
ローソクのような火炎源を置かないでください。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の
電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーサポートにご相談ください。

接触禁止
雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない。
感電の原因となります。

ぬれ手禁止
ぬれた手でACアダプターにさわらない。
感電の原因となります。

禁止
本体やACアダプターを布団などで覆った状態で使わない。
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

指示
ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する。ACアダプターは容易に手が届くような
電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
通常、本機のスイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

禁止
自然放熱を妨げない。布をかけたり、毛足の長い絨毯や布団の上または本箱や組み込み式
キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。壁や家具に密接しておいて、
自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。加熱して火災や感電の原因となります。

禁止
本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

注意　この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

禁止
はじめから音量を上げすぎない。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

禁止
特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない。本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害など発生した場合には、本製品のワイヤレス機能を
使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本製品の電源を切ってください。
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くで使用しない。電波が影響を及ぼし、
医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめる。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

禁止
本製品を医療機器の近くで使わない。電波が心臓ペースメーカーや医療電気機器に
影響を与えるおそれがあります。医療機関の室内では使わないでください。

禁止
本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因とあるおそれがあります。

プラグをコンセントから抜く
長時間使用しないときはACアダプターを抜く。
長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

プラグをコンセントから抜く
お手入れの際、ACアダプターを抜く。
ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

禁止
付属の電源コードについて
付属の電源コードは、本製品専用です。他の電気機器では使用できません。

禁止
可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本製品に使用すると、モーターやスイッチの接点、
静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生するおそれがあります。